

TA 7400 / TA 7400 W



GOGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL

TABLET S DOTYKOVÝM 7" DISPLEJEM
TABLET S DOTYKOVÝM 7" DISPLEJOM
7" TOUCH SCREEN TABLET

OBSAH

Obsah	2
Funkce	2
Pohled na přístroj	3
Začínáme	4
O aplikacích	5
Předinstalované aplikace	5
Připojení k síti Wi-Fi	6–7
Volitelná propojení	7
Technické specifikace	8

FUNKCE

Prohlížení internetu

Návštěva oblíbených internetových stránek

Kontrola e-mailů

Udržování kontaktu s přáteli a rodinou

Prohlížení videa na YouTube™

Procházení videí v rámci celosvětově nejpopulárnější komunity pro sdílení videa

Četba oblíbených knih

Stažení tisíců knih pomocí přiložení čtečky elektronických knih*

Objevte tisíce aplikací pro Android™

Hry, aplikace a další z nabídky (pro zákaznickou instalaci)

Bezdrátové připojení k internetu

Vysokorychlostní síť Wi-Fi 802.11 b/g/n

Užívejte si své knihovny médií kdekoli jste

Přenosný přehrávač přehrává populární hudbu, video a různé formáty fotografií

Čtečka paměťové karty MicroSD

Zvýšení paměťové kapacity (podpora až do 32 GB)


Zabudovaná kamera

Automatická detekce orientace tabletu

Čtěte, jak chcete; displej se automaticky přizpůsobí!

Čtení knih ve formátu e-Pub vyžaduje přiloženou aplikaci čtečky elektronické knihy

POHLED NA PŘÍSTROJ



1. POWER (Napájení)

Stisknutím zapnete přístroj, nebo zapnete či vypnete obrazovku.
Stisknutím a podržením přejdete do menu vypnutí.

2. Sluchátka

Připojení zvukového výstupu pro sluchátka.

3. USB OTG and HOST

Připojení k zařízení USB nebo počítači za účelem přenosu dat (např. hudby, videa, fotografií, souborů).

Připojení k zařízení USB.

4. DC IN (Vstup stejnosměrného proudu)

Pomocí přiloženého adaptéru můžete přístroj nabíjet a napájet.

5. MicroSD

Zde se vkládá externí paměťová karta MicroSD.

6. VOL+ /VOL-

Nastavení hlasitosti.

ZAČÍNÁME


ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TABLETU

Zapnutí tabletu:

Stiskněte a podržte tlačítko vypínače Power, dokud se LCD displej nezapne. Vyčkejte, dokud se neobjeví hlavní obrazovka. Pak je tablet připraven k použití.

Vypnutí tabletu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko vypínače Power, dokud se neobjeví nabídka Možnost zařízení.



2. Klepněte na OK, čímž se tablet vypne.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DISPLEJE (POHOTOVOSTNÍ STAV)

Je-li tablet zapnutý, můžete displej vypnout. Šetří se tak baterie. Stačí jednou stisknout tlačítko Power a displej se vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka Power se displej opět zapne.




Za účelem šetření energie baterie lze displej nastavit tak, aby se automaticky vypínal, pokud se tablet nepoužívá (a to po stanovené době 1 až 15 minut). Tato možnost vypnutí displeje se nachází v nabídce displeje.

ODEMKNUTÍ DISPLEJE

Když se displej vypne a chcete jej poté opět zapnout, musíte jej odemknout.

Displej odemknete přetažením ikony zámku přes obrazovku směrem k ikoně zámku.



O APLIKACÍCH

Chcete-li aplikaci otevřít, dotkněte se ikony aplikace na hlavní obrazovce nebo ve spouštěči, kde se můžete dostat do aplikace poklepáním na ikonu hlavní obrazovky.

Obrazovka spouštěče:



i Obrazovka výše slouží pouze pro názornost. Vyhraujeme si právo upravit a vylepšit konečný seznam aplikací, které jsou na tabletu k dispozici.

PŘEDINSTALOVANÉ APLIKACE

Některé aplikace již byly na váš tablet nainstalovány kvůli vašemu komfortu.



Prohlížení internetu.



Provádění jednoduchých matematických operací.



Fotografování nebo natáčení videa pomocí kamery na přední straně.



Kontrola e-mailů.



Přehrávání hudby.



Přístup do menu nastavení za účelem úpravy možností funkcí tabletu.

PŘEDINSTALOVANÉ APLIKACE

INSTALACE APLIKACÍ

Můžete si rovněž stáhnout a instalovat další aplikace z nabídky aplikací pro zařízení, internetový prohlížeč nebo jiné zdroje.

Tablet musí být nastaven tak, aby umožňoval instalaci aplikací ze zdrojů mimo nabídku. Možnost Neznámé zdroje lze nastavit v menu Nastavení aplikací.

PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

Oznamovací pruh zobrazuje ikony, které ukazují stav Wi-Fi vašeho tabletu.



Oznámení, že je v dosahu otevřená síť Wi-Fi.




Připojeno k síti Wi-Fi (vlnění ukazuje intenzitu spojení).

[bez ikony] V dosahu nejsou žádné sítě Wi-Fi nebo je Wi-Fi přenos vypnut.

1. Zapněte Wi-Fi přenos, pokud už není zapnutý. Wi-Fi zapnete tak, že:

- Přejdete na hlavní obrazovku: stiskněte tlačítko Home (Hlavní)
- Otevřete menu Nastavení: klikněte na ikonu vpravo nahoře na obrazovce, čímž se dostanete do spouštěče a poté klepněte na ikonu Nastavení.
- Otevřete menu Bezdrátové připojení a sítě: přesuňte ikonu do stavu ZAPNUTO.



Jestliže je Wi-Fi zapnuto, tablet vyhledá a zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.




Jestliže je nalezena síť, ke které jste se dříve připojovali, tablet se připojí k této síti. Pokud svou síť v seznamu nevidíte, můžete spustit opětovné vyhledání tabletem. Chcete-li prohledat sítě, klepněte na tlačítko Menu a poté se dotkněte Vyhledávání.

2. Zvolte síť Wi-Fi, která je k dispozici pro připojení:

V tomtéž menu nastavení Wi-Fi výše se dotkněte sítě v seznamu.

Je-li síť otevřená, tablet vás vybídne, abyste potvrdili připojení k této síti. Potvrďte klepnutím na Připojit.

Pokud je síť zabezpečená (jak ukazuje ikona zámku), tablet vás vybídne, abyste zadali heslo nebo jiné údaje. Dotkněte se okna Heslo pro bezdrátové připojení. Na obrazovce se objeví klávesnice, pomocí níž zadejte heslo. Potvrďte klepnutím na Připojit.



Jestliže jste se úspěšně připojili k síti Wi-Fi, ukáže oznamovací pruhu v dolní části obrazovky indikátor signálu Wi-Fi.



- i** Chcete-li zjistit, jak přidat síť Wi-Fi, pokud není v dosahu nebo pokud je router nastaven, aby skryl název sítě (SSID) nebo chcete-li nakonfigurovat pokročilé možnosti Wi-Fi, řiďte se návodem.

VOLITELNÉ PŘIPOJENÍ

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI


Připojte tablet k počítači za účelem přenosu souborů.

1. Připojte svůj tablet k počítači.

Pomocí přiloženého USB kabelu: zapojte menší konec kabelu do konektoru tabletu pro vysokorychlostní USB 2.0. Větší konec kabelu zapojte do portu pro vysokorychlostní USB 2.0 na počítači.



2. Jakmile je tablet připojen, posuňte ikonu USB na obrazovce doprava dolů a poté se dotkněte ikony připojeného USB.



3. Připojte paměťové zařízení.

Klepnutím na tlačítko Zapnout paměť USB aktivujete zabudovanou paměť tabletu. Po aktivaci můžete kopírovat soubory do tabletu nebo z tabletu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Procesor	RK 2926 1 GHz (Cortex A9)
RAM	512 MB DDR3
Paměť	Zabudovaná flashová paměť 4 GB; slot pro kartu MicroSD (podporováno maximálně 32 GB)
Displej	Zcela plochý LCD displej 7,0" (18 cm) (800 x 400), kapacitní dotyková obrazovka
Síť Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Zvukový výstup	Sluchátka 3,5 mm
Počítačové rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0
Další funkce	Zabudovaný mikrofon Čelní kamera (0,3 MP) Reproduktor 1,5 W
Operační systém	Android™ 4.1
Napájení	Napájecí adaptér pro nabíjecí lithium-polymerovou baterii (stejnoseměrný proud 5 V, 2 A)
Doba přehrávání (v hodinách)	Až 6 hodin hudby 4 hodiny videa 2,5 hodiny prohlížení internetu

Hudba byla testována pomocí souboru MP3 128 kbps. Video bylo testováno pomocí souboru 1920 x 1080 MPEG-4/AVC. Prohlížení internetu bylo testováno s jasnou obrazovkou nastaveným na výchozí hodnotu. Skutečné výsledky přehrávání se mohou lišit.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHAZENÁ VÝROBCEM.

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

Tablet (Mobile Internet Device)

typy: Gogen TA 7400 a TA 7400 W,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2422–2462 MHz, výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, – nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)

ČSN EN 55020 ed.3:2007

ČSN EN 55024 ed.2:2011

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006+A1:2010+A2:2010

ČSN EN 61000-3-3: ed.2:2009


ČSN EN 60950-1 ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. SZ12060111-1, č. SZ12060112-1, č. SZ12060111-2, které byly vydány zkušební laboratoří Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Kejiyuan Branch, P. R. China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedeného NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra.

Datum a místo vydání prohlášení: 27. 9. 2012, Zlín

Razítko oprávněné osoby:





VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

OBSAH

Obsah	11
Funkcie	11
Pohľad na prístroj	12
Začíname	13
O aplikáciách	14
Predinštalované aplikácie	14
Pripojenie k sieti Wi-Fi	15–16
Voliteľné prepojenie	16
Technické špecifikácie	17

FUNKCIE

Prehliadanie internetu

Návšteva obľúbených internetových stránok

Kontrola e-mailov

Udržovanie kontaktu s priateľmi a rodinou

Prezeranie videa na YouTube™

Prehľadávanie videí v rámci celosvetovo najpopulárnejšej komunity pre zdieľanie videa.

Čítanie obľúbených kníh

Stiahnutie tisícov kníh pomocou priloženia čítačky elektronických kníh *

Objavte tisíce aplikácií pre Android™

Hry, aplikácie a ďalšie z ponuky (pre zákazníku inštaláciu)

Bezdrôtové pripojenie k internetu

Vysokorychlostná sieť Wi-Fi 802.11 b/g/n

Užívajte si svoje knižnice médií kdekoľvek ste

Prenosný prehrávač prehráva populárnu hudbu, video a rôzne formáty fotografií

Čítačka pamäťovej karty MicroSD

Zvýšenie pamäťovej kapacity (podpora až do 32 GB)


Zabudovaná kamera

Automatická detekcia orientácie tabletu

Čítajte, ako chcete; displej sa automaticky prispôsobí!

Čítanie kníh vo formáte e-Pub vyžaduje priloženú aplikáciu čítačky elektronickej knihy

POHĽAD NA PRÍSTROJ



1. POWER (Napájanie)

Stlačením zapnete prístroj, alebo zapnete alebo vypnete obrazovku.
Stlačením a podržaním prejdete do menu vypnutia.

2. Slúchadlá

Pripojenie zvukového výstupu pre slúchadlá.

3. USB OTG and HOST

Pripojenie k zariadeniu USB alebo počítaču za účelom prenosu dát (napr. hudby, videa, fotografií, súborov).

Pripojenie k zariadeniu USB.

4. DC IN (Vstup jednosmerného prúdu)

Pomocou priloženého adaptéra môžete prístroj nabíjať a napájať.

5. MicroSD

Tu sa vkladá externý pamäťová karta MicroSD.

6. VOL+ / VOL-

Nastavenie hlasitosti.

ZAČÍNAME


ZAPNUTIE A VYPNUTIE TABLETU

Zapnutie tabletu:

Stlačte a podržte tlačidlo vypínača Power, kým sa LCD displej nezapne. Počkajte, kým sa neobjaví hlavná obrazovka. Potom je tablet pripravený na použitie.

Vypnutie tabletu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača Power, kým sa neobjaví ponuka Možnosť zariadenia.



2. Kliknite na OK, čím sa tablet vypne.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE DISPLEJA (POHOTOVOSTNÝ STAV)


Ak je tablet zapnutý, môžete displej vypnúť. Šetrí sa tak batéria. Stačí raz stlačiť tlačidlo Power a displej sa vypne. Po opätovnom stlačení tlačidla Power sa displej opäť zapne.

- i** **Za účelom šetrenia energie batérie možno displej nastaviť tak, aby sa automaticky vypínal, pokiaľ sa tablet nepoužíva (a to po stanovenej dobe 1 až 15 minút). Táto možnosť vypnutia displeja sa nachádza v ponuke displeja.**

ODOMKNUTIE DISPLEJA

Keď sa displej vypne a chcete ho potom opäť zapnúť, musíte ho odomknúť.

Displej odomknete pretiahnutím ikony zámku cez obrazovku smerom k ikone zámku.



O APLIKÁCIÁCH

Ak chcete aplikáciu otvoriť, dotknite sa ikony aplikácie na hlavnej obrazovke alebo v spúšťáči, kde sa môžete dostať do aplikácie poklepaním na ikonu hlavnej obrazovky.

Obrazovka spúšťáča:



i Obrazovka vyššie slúži len pre názornosť. Vyhradzuje si právo upraviť a vylepšiť konečný zoznam aplikácií, ktoré sú na tablete dispozícii.

PREDINŠTALOVANÉ APLIKÁCIE

Niektoré aplikácie už boli na váš tablet nainštalované kvôli vášmu komfortu.



Prehliadanie internetu.



Prevádzanie jednoduchých matematických operácií.



Fotografovanie alebo natáčanie videa pomocou kamery na prednej strane.



Kontrola e-mailov.



Prehrávanie hudby.



Prístup do menu nastavenia za účelom úpravy možností funkcií tabletu.

PREDINŠTALOVANÉ APLIKÁCIE

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

Môžete si tiež stiahnuť a inštalovať ďalšie aplikácie z ponuky aplikácií pre zariadenia, internetový prehliadač alebo iné zdroje.

Tablet musí byť nastavený tak, aby umožňoval inštaláciu aplikácií zo zdrojov mimo ponuku. Možnosť Neznáme zdroje je možné nastaviť v menu Nastavenia aplikácií.

PRIPOJENIE K SIETI WI-FI

Oznamovací pruh zobrazuje ikony, ktoré ukazujú stav Wi-Fi vášho tabletu.


 Oznámenie, že je v dosahu otvorená sieť Wi-Fi.

 Pripojené k sieti Wi-Fi (vlnenie ukazuje intenzitu spojenia).

[bez ikony] V dosahu nie sú žiadne siete Wi-Fi alebo je Wi-Fi prenos vypnutý.

1. Zapnite Wi-Fi prenos, ak už nie je zapnutý. Wi-Fi zapnete tak, že:

- Prejdite na hlavnú obrazovku: stlačte tlačidlo Home (Hlavné)
- Otvorte menu Nastavenie: kliknite na ikonu vpravo hore na obrazovke, čím sa dostanete do spúšťača a potom kliknite na ikonu Nastavenia.
- Otvorte menu Bezdrôtové pripojenie a siete: presuňte ikonu do stavu ZAPNUTÉ.



Ak je Wi-Fi zapnuté, tablet vyhledá a zobrazí zoznam dostupných sietí Wi-Fi.


 **Ak je nájdená sieť, ku ktorej ste sa predtým pripájali, tablet sa pripojí k tejto sieti. Ak svoju sieť v zozname nevidíte, môžete spustiť opätovné vyhledanie tabletom. Ak chcete prehľadať siete, kliknite na tlačidlo Menu a potom sa dotknite Vyhľadávanie.**

2. Zvoľte sieť Wi-Fi, ktorá je k dispozícii pre pripojenie:


V tom istom menu nastavení Wi-Fi vyššie sa dotknete siete v zozname.

Ak je sieť otvorená, tablet vás vyzve, aby ste potvrdili pripojenie k tejto sieti. Potvrďte kliknutím na Pripojiť.

Ak je sieť zabezpečená (ako ukazuje ikona zámku), tablet vás vyzve, aby ste zadali heslo alebo iné údaje. Dotknite sa okna Heslo pre bezdrôtové pripojenie. Na obrazovke sa objaví klávesnica, pomocou ktorej zadajte heslo. Potvrďte kliknutím na Pripojiť.



Ak ste sa úspešne pripojili k sieti Wi-Fi, ukáže sa v oznamovacom pruhu v dolnej časti obrazovky indikátor signálu Wi-Fi.



- i** Ak chcete zistiť, ako pridať sieť Wi-Fi, pokiaľ nie je v dosahu alebo ak je router nastavený, aby skryl názov siete (SSID) alebo ak chcete nakonfigurovať pokročilé možnosti Wi-Fi, riadte sa návodom.


VOLITEĽNÉ PRIPOJENIE

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Pripojte tablet k počítaču za účelom prenosu súborov.

1. Pripojte svoj tablet k počítaču.

Pomocou priloženého USB kábla: zapojte menší koniec kábla do konektora tabletu pre vysokorýchlostné USB 2.0. Väčší koniec kábla zapojte do portu pre vysokorýchlostné USB 2.0 na počítači.



2. Ako náhle je tablet pripojený, posuňte ikonu USB na obrazovke doprava dole a potom sa dotknite ikony pripojeného USB.



3. Pripojte pamäťové zariadenie.

Klepnutím na tlačidlo Zapnúť pamäť USB aktivujete zabudovanú pamäť tabletu. Po aktivácii môžete kopírovať súbory do tabletu alebo z tabletu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Procesor	RK 2926 1GHz(Cortex A9)
RAM	512 MB DDR3
Pamäť	Zabudovaná flashová pamäť 4 GB slot pre kartu MicroSD (podporované maximálne 32 GB)
Displej	Celkom plochý LCD displej 7,0" (18 cm) (800 x 400), kapacitná dotyková obrazovka
Sieť Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Zvukový výstup	Slúchadlá 3,5 mm
Počítačové rozhraní	Vysokorýchlostné USB 2.0
Ďalšie funkcie	Zabudovaný mikrofón Čelní kamera (0,3 MP) Reproduktor 1,5 W
Operačný systém	Android™ 4.1
Napájanie	Napájací adaptér pre nabíjaciu lithium-polymerovou batériu (jednosmerný prúd 5 V, 2 A)
Doba prehrávania (v hodinách)	Až 6 hodín hudby 4 hodiny videa 2,5 hodiny prehliadania internetu

Hudba bola testovaná pomocou súboru MP3 128 kbps. Video bolo testované pomocou súboru 1920 x 1080 MPEG-4/AVC. Prehliadanie internetu bolo testované s jasom obrazovky nastaveným na predvolenú hodnotu. Skutočné výsledky prehrávania sa môžu líšiť.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný:

Tablet (Mobile Internet Device)

typy: Gogen TA 7400 a TA 7400 W,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2422–2462 MHz

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)

ČSN EN 55020 ed.3:2007

ČSN EN 55024 ed.2:2011

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006+A1:2010+A2:2010

ČSN EN 61000-3-3: ed.2:2009


ČSN EN 60950-1ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. SZ12060111-1, č. SZ12060112-1, č. SZ12060111-2, , ktoré boli vydané laboratóriou Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Kejiyuan Branch, P. R. China.

Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 27. 9. 2012, Zlín

Pečiatka oprávnenej osoby:





VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents	20
Features	20
Unit at a Glance	21
Getting Started	22
About Applications	23
Preinstalled Applications	23
Connect to a Wi-Fi network	24–25
Optional Connections	25
Specifications	26

FEATURES

Browse the Web

Visit your favorite websites

Check your e-mail

Keep in touch with friends and family

Watch YouTube™ videos

Browse the world's most popular videosharing community

Read your favorite books

Download thousands of books with the included E-book reader*

Discover thousands of apps for Android™

Games, applications, and more with marketplace (need for customer installed)

Connect to the Internet wirelessly

High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking

Enjoy your media library anywhere

Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats

microSD memory card reader

Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)

Built-in camera


Convenient front-facing camera

Automatic orientation detection

Read any way you want; the display adjusts automatically!

Reading books in the ePub format requires the included E-book reader application

UNIT AT A GLANCE



1. POWER

Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off.
Press and hold to access the Power Off menu.

2. Headphone

Audio output connection for headphones.

3. USB OTG and HOST

Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, videos, photos, files).
Connect to a USB device.

4. DC IN

Charge and power the tablet with the included power adapter.

5. MicroSD

Load external microSD memory cards here.

6. VOL+ / VOL-

Press VOL+ to increase the volume level.
Press VOL- to decrease the volume level.

GETTING STARTED


TURNING THE TABLET ON OR OFF

To turn the tablet on:

Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the Power key until the Device Options menu appears



2. Touch ok the screen to turn off the tablet.

TURNING THE SCREEN ON OR OFF (STANDBY)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.




To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 15 minutes).

This Screen timeout option can be found in the Display menu.

UNLOCKING THE SCREEN

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.



ABOUT APPLICATIONS

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in.

Launcher screen:



The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

PREINSTALLED APPLICATIONS

Some applications have been installed on your tablet for your convenience.

These applications include:



Browse the web.



Perform simple mathematical operations.



Take pictures or videos with the frontfacing camera.



Check your e-mail.



Play music.



Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PREINSTALLED APPLICATIONS

INSTALLING APPLICATIONS

You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.



Notification that an open Wi-Fi network is in range.




Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

- Go to the Home screen: Press the Home key.
- Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.
- Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.



When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.




If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm.



When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.



- i** To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

OPTIONAL CONNECTIONS

CONNECTING TO A COMPUTER


Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.



2. When your tablet is connected, slide up the USB icon right down on the screen and then touch icon USB connected.



3. Mount the storage.

Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

SPECIFICATIONS

Processor	RK 2926 1 GHz (Cortex A9)
RAM	512 MB DDR3
Storage	4 GB flash built-in; micro SD card slot (max.32 GB supported)
Display	7.0" TFT LCD (800x480), Capacitive touchscreen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g/n
Audio Output	3.5 mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Front facing camera (0.3 MP) 1.5 W speaker
Operating System	Android™ 4.1
Power	Rechargeable Li-poly battery power Adapter (DC 5V, 2A)
Playback Time (hours)	Up to 6 hours music, 4 hours video, 2.5 hours web browsing

Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920x1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default. Actual playback results may vary.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník,
Company Identification No.: 275 44 001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Tablet (Mobile Internet Device)

types: Gogen TA 7400 and TA 7400 W,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2422–2462 MHz band

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)

ČSN EN 55020 ed.3:2007

ČSN EN 55024 ed.2:2011

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006+A1:2010+A2:2010

ČSN EN 61000-3-3: ed.2:2009


ČSN EN 60950-1 ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

The test results are provided in the Test Reports No. SZ12060111-1, No. SZ12060112-1, No. SZ12060111-2 issued by the Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Kejiyuan Branch, P. R. China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum.

Declaration issuance date and venue: 27. 9. 2012, Zlín


Authorised person's stamp:





WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible

negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 7400 / TA 7400 W**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 7400 / TA 7400 W**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

Poznámky / Notes:



GoGEN



GoGEN