



GoGEN

TA 8500 QUAD



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DOTYKOVÝ TABLET
DOTYKOVÝ TABLET
TABLET DOTYKOWY
TOUCH TABLET
TÁBLAGÉP

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Operační systém Android

LCD displej 7,85 palců (20 cm) IPS s multidotykovou obrazovkou

Wi-Fi a G-senzor

Bluetooth (4.0)

Port HDMI pro TV výstup (podpora výstupu 1080p)

USB host pro funkci OTG

Slot pro kartu Micro SD (podpora SDHC)

Zabudovaný reproduktor

Důležité bezpečnostní a manipulační informace

- Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty. Poškození dotykového panelu může způsobit jeho nefunkčnost nebo poruchu zařízení
- Zabraňte pádům nebo stlačení zařízení. Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího pláště zařízení.
- Budete-li používat sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Ujistěte se, že máte hlasitost nastavenou na vhodnou úroveň.
- Zařízení nerozebírejte ani neotvírejte. Záruka se nevztahuje na zařízení, která byla otevřena nebo demontována.
- Nepoužívejte zařízení na prašných, vlhkých nebo studených místech.
- Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku provozu procesoru při vysokých rychlostech se může zařízení zahřát, zejména při používání programů využívajících velkou část paměti nebo při nabíjení zařízení.
- Ujistěte se, že všechny důležité soubory máte zálohovány. Výrobce neodpovídá za ztrátu dat.

Obsah



TĚLO



KABEL USB




NÁVOD K POUŽITÍ



ELEKTRICKÁ NABÍJEČKA

Název



1. Mikrofon MIC
2. Resetování
3. Televizní výstup TV-OUT
4. USB / OTG / host / nabíjecí port pro stejnosměrný proud 5 V
5. Konektor sluchátek
6. Přední kamera
7. Tlačítko vypínače
8. Hlasitost +
9. Hlasitost -
10. Slot pro kartu Micro SD
11. Zadní kamera
12. Reproduktor

JAK POUŽÍVAT TLAČÍTKA



Hlavní vypínač

Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí obrazovky

Dlouhé stisknutí: zobrazí se rozbalovací okno

(při stisknutí déle než 10 vteřin se zařízení nuceně vypne)



Tlačítko hlasitosti

Ovládání hlasitosti

Zapnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko hlavního vypínače.

Poznámka:

Mějte prosím na paměti, že doba nabíhání zařízení se liší podle kapacity paměti.

Vypnutí

Normální postup: stiskněte a podržte tlačítko hlavního vypínače a v rozbalovacím okně zvolte vypnutí.

Resetování: zařízení znovu spustíte stisknutím tlačítka Reset

Nucené vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko hlavního vypínače po dobu 10 vteřin. Zařízení se nuceně vypne.

Pozor


V případě nuceného vypnutí nebo resetování může dojít k poškození systému. Doporučujeme používat normální způsob vypnutí zařízení.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte ke sluchátkovému konektoru zařízení.

Pozor

Pokud při zapojování sluchátek vynaložíte příliš mnoho síly, může dojít k poškození konektoru.




NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení nabíjejte pomocí nabíječky přiložené k výrobku. Nabíječku připojte k nabíjecímu portu zařízení.

Stav nabíjení lze zkontrolovat na stavovém pruhu ikony baterie.

Celková doba nabíjení může být až 6 hodin podle stavu baterie před nabíjením.



Pozor

Ujistěte se, že používáte přiloženou nabíječku (stejnosměrný proud 5 V a 2,5 A). Záruka se nevztahuje na problémy způsobené nepůvodní nabíječkou.

Životnost baterie se postupně snižuje.

Pokud při nabíjení používáte zařízení a (nebo) máte zapnutou obrazovku, doba nabíjení bude delší.

MENU NASTAVENÍ

Dotykem ikony  přejdete do menu nastavení



1. Dotkněte se pruhu nabídky, který se nachází v pravém horním rohu displeje, a přetáhněte jej dolů.



2. Vyberte dotykem ikonu „Nastavení“.

WI-FI

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Nastavení → Wi-Fi (dotykem zapnete/vypnete bezdrátové připojení)

Výběr/správa přístupového bodu bezdrátového připojení

Dotkněte se nastavení Wi-Fi

Za síť Wi-Fi vyberte dostupný přístupový bod bezdrátového připojení.

Dlouhým stisknutím zvoleného přístupového bodu bezdrátového připojení změníte hesla a (nebo) vymažete síť.

Je-li zvolena síť, ke které je nutné heslo, je třeba definovat SSID (heslo bezdrátového routeru) a bezpečnostní metodu.

BLUETOOTH

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Nastavení → Bluetooth (dotykem zapnete/vypnete Bluetooth).

Vyhledávání zařízení: se zapnutou funkcí Bluetooth se dotkněte VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ a zvolte požadované zařízení.

Dotykem ikony  na pravé straně můžete změnit název, omezit dobu vyhledávání a prohlédnout si stažené soubory.

(Vypnutím funkce Bluetooth, pokud se nepoužívá, můžete snížit spotřebu baterie)

ZVUK

Hlasitost: hlasitost zařízení můžete ovládat posunováním pruhu hlasitosti doprava a doleva ↔

Výchozí oznamování: volba tónů pro upozorňování

Zvuky dotyku: zapnutí nebo vypnutí zvuků dotyku

(Zvuk dotyků nemusí být podporován u některých funkcí, nebo pokud je zařízení v tichém režimu nebo při nízké hlasitosti).

Zvuk uzamčení obrazovky: zapnutí nebo vypnutí zvuku při zamykání a odemykání obrazovky.

DISPLEJ

Jas: nastavení jasu obrazovky

Tapeta: nastavení/změna tapety

Spánek: nastavení času, po kterém se obrazovka při nečinnosti vypne

Velikost písma: volba velikosti písma

Bezdrátový displej: přenos obrazu a zvuku na jiné bezdrátové kompatibilní zařízení.

HDMI

Zapnutí HDMI: zapnutí nebo vypnutí HDMI

Rozlišení HDMI: volba rozlišení

Zvětšení/zmenšení obrazovky: ovládání zvětšení/zmenšení obrazovky

PAMĚŤ

Změna nastavení paměti pro interní/externí paměť a zobrazení informací o paměti

BATERIE

Zobrazení informací o baterii

APLIKACE

Zobrazení a (nebo) smazání stažené aplikace.

Zastavení nebo nucené zavření běžící aplikace dotykem ikony.

PŘÍSTUP K MÍSTU

Přístup k mému místu: umožnění aplikacím, které požádaly o vaše povolení, používat informace o místě, kde se nacházíte

Místo Wi-Fi a mobilní sítě: umožnění aplikacím, aby s využitím služby určení místa Google

rychleji odhadly vaše umístění. Budou shromažďovány anonymní údaje o umístění a zasílány Googlu.

ZABEZPEČENÍ

Zamčení obrazovky: ochrana zařízení před neoprávněnými uživateli volbou způsobu zabezpečení.

Žádné: deaktivace předchozího způsobu zabezpečení

Posunutí: odemknutí obrazovky posunutím bez konkrétního způsobu zabezpečení (k zařízení může mít přístup kdokoliv).

Odemknutí obličejem: odemknutí obrazovky pohledem do přední kamery, která rozpozná obličej (v případě problémů při odemykání obrazovky nastavte spuštění rozpoznání obličeje nebo proveďte resetování)

Gesto: vytvořte si osobní gesto pro odemykání obrazovky

PIN: k odemykání obrazovky si zvolte číselné heslo (nejméně 4 číslice)

Heslo: k odemykání obrazovky si zvolte heslo (písmena, čísla a symboly)

Zobrazit gesto: v případě volby gesta lze umožnit zobrazení gesta

Automatické zamknutí obrazovky: nastavení času pro automatické zamknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky hlavním vypínačem: umožnění zamknutí obrazovky hlavním vypínačem

Zobrazení hesla: umožnění zobrazení hesla při jeho psaní.

Z důvodu vyšší bezpečnosti tuto funkci zrušte

Správce zařízení: volba správce zařízení

Neznámé zdroje: umožnění nebo zákaz instalace aplikací z neznámých zdrojů

Ověření aplikací: znemožnění nebo varování před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození

Důvěryhodné certifikáty: zobrazení uložených důvěryhodných certifikátů v okamžiku provedení operačního programu

Instalace z karty SD: instalace certifikátů z karty SD

Vymazat certifikáty: odstranění certifikátů a hesel

JAZYK A VSTUP

Jazyk: volba zobrazeného jazyka

Kontrola pravopisu: aktivace nebo deaktivace kontroly pravopisu

Osobní slovník: přidání slov do osobního slovníku

Klávesnice a způsoby vstupu: volba a správa klávesnicové aplikace

ZÁLOHOVÁNÍ A RESETOVÁNÍ

Zálohování mých dat: zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a jiných nastavení na servery Google

Automatické obnovení: při opětovné instalaci aplikace se obnoví zálohované nastavení a data

Resetování na výchozí údaje z výroby: vymazání všech dat (přepnutí na původní formát z výroby)

ÚČTY

Umožnění nebo znemožnění synchronizace účtů Exchange, emailů a Gmail

DATUM A ČAS

Automatický datum a čas: po zatržení se budou používat datum a čas poskytované sítě; po zrušení zatržení je lze nastavit ručně

Automatická časová zóna: použití časové zóny poskytované sítě. V případě, že je nesprávná, je k dispozici manuální výběr

Časová zóna: zvolte zemi, kde se zařízení používá

Použití 24hodinového formátu: změna formátu hodin

PŘÍSTUPNOST

Gesta pro zvětšení: zvětšení a zmenšení trojím poklepáním na obrazovku

Velký text: zvětšení velikosti textu

Automatické otáčení obrazovky: umožnění nebo znemožnění automatického otáčení (G-senzor umožňuje obrazovce se automaticky otáčet podle směru uchopení zařízení)

Zástupci přístupnosti: rychlá aktivace funkcí přístupnosti

Zpoždění mezi dotykem a podržením: nastavení funkce dotyku a podržení

MOŽNOSTI VÝVOJÁŘE

Odstranění závad USB: umožnění nebo znemožnění režimu odstraňování závad, když je připojeno USB (Odstranění závad USB je určeno pro vývojářské účely. Kopírování dat mezi vaším počítačem a vaším zařízením, instalace aplikací na vaše zařízení bez oznámení a čtení deníkových dat)

Zůstat aktivní: obrazovka se při nabíjení nikdy nepřepne do režimu spánku

O TABLETU

Zjištění informací jako jsou stav, právní informace, číslo modelu, verze Android, verze Kernel, číslo sestavy.

JAK PŘIPOJIT ZAŘÍZENÍ K POČÍTAČI POMOCÍ USB

Jakmile se zařízení připojí k počítači pomocí kabelu USB, v levém horním rohu se zobrazí stav připojení USB (stavový pruh). Přetáhněte pruh směrem ke spodní straně, poté se na pruhu dotkněte „Připojeno USB“ a zvolte využití paměti USB ke správě interní a externí paměti. Zkopírujte soubor nebo adresář z počítače a vložte jej do odnímatelného disku.

Mějte na paměti, že soubory obsahující DRM (Digital Rights Management) nelze přehrávat.



Pozor

Pokud odpojíte kabel v průběhu přenosu dat, může dojít k poškození paměti a dat.

Doporučuje se připojovat USB na zadní straně pracovní plochy.

V případě připojení přes USB port monitoru, přední port pracovní plochy nebo zdířky napájené ze sběrnice nemusí být USB zařízením rozpoznáno.

INSTALACE APLIKACÍ (APK)


S připojeným zařízením k počítači zkopírujte aplikaci a vložte ji do externí nebo interní paměti zařízení.



Spustěte ApkInstaller a dotkněte se Instalovat. Najděte souborovou cestu aplikace, zvolte aplikaci a nainstalujte ji.

TELEVIZNÍ VÝSTUP TV OUT

Připojte zařízení k televizoru kabelem HDMI a obrazovka zařízení se automaticky objeví na TV obrazovce.



FUNKCE OTG

Externí paměť jako je paměť USB lze připojit kabelem OTG (prodává se zvlášť). Soubory v paměti vyhledáte pomocí programu Průzkumník.

Pozor

Externí pevný disk, který má obvykle vysokou spotřebu energie, by měl být připojen ke zvláštnímu zdroji napájení a je možné, že nebude zařízením rozpoznán.



SPECIFIKACE PRODUKTU

Operační systém	Android 4.2.2 Jellybean
CPU	Quad core Cortex A7; 1,2 GHz
SDRAM	DDR3 1 GB
Displej	7,85 palců (20 cm) IPS 1024x768 kapacitní multitidotyková obrazovka
Multitidotyková obrazovka	Multitidotyková
Zabudovaná flashová paměť	8 GB
Audio port	Sluchátka 3,5 Ø
Port USB	1 x 5 pinů, micro USB (vysokorychlostní 2.0)
Port HDMI	Ano
Port OTG/host	Stejný jako port USB
Micro SD	Ano (až 32 GB)
Reproduktor	Kmitočtová odezva: 20 Hz – 20 kHz, odstup signál/šum: > 90 %
G-senzor	Ano
Kamera	0,3 M pixelů (přední), 2 M pixelů (zadní)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V
Napájení	Adaptér 5 V a 2,5 A
Rozměry	200,2 x 134,9 x 8,2 mm

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

Tablet

typ: GOGEN TA 8500 QUAD,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2412 – 2472 MHz,

výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, – nespécifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí

R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení,

a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 55022:2010, EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010

IEC 62321:2008

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. NTEK-2013NT1011382E1,


č. NTEK-2013NT1011384E, č. NTEK-2013NT1011382R1, č. NTEK-2013NT1011382R2,

č. NTEK-2013NT1011382H, č. NTEK-2013NT1011382S a č. NTEK-2013NT1011383R, které byly vydány zkušební laboratoří Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých látek.

Datum a místo vydání prohlášení: 4.11.2013, Praha

Razítko oprávněné osoby:





VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Operačný systém Android

LCD displej 7,85 palcov (20 cm) IPS s multidotykovou obrazovkou

Wi-Fi a G-senzor

Bluetooth (4.0)

Port HDMI pre TV výstup (podpora výstupu 1080p)

USB host pre funkciu OTG

Slot pre kartu Micro SD (podpora SDHC)

Zabudovaný reproduktor

Dôležité bezpečnostné a manipulačné informácie

- Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi. Poškodenie dotykového panela môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo poruchu zariadenia.
- Zabráňte pádom alebo stlačeniu zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho plášťa zariadenia.
- Ak budete používať slúchadlá dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k trvalej strate sluchu. Uistite sa, že máte hlasitosť nastavenú na vhodnú úroveň.
- Zariadenie nerozoberajte ani neotvárajte. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré boli otvorené alebo demontované.
- Nepoužívajte zariadenie na prašných, vlhkých alebo studených miestach.
- Vezmite prosím na vedomie, že v dôsledku prevádzky procesora pri vysokých rýchlostiach sa môže zariadenie zahriať, najmä pri používaní programov využívajúcich veľkú časť pamäte alebo pri nabíjaní zariadení.
- Uistite sa, že všetky dôležité súbory máte zálohované. Výrobca nezodpovedá za stratu dát.

Obsah



TELO



KÁBEL USB




NÁVOD NA POUŽITIE



ELEKTRICKÁ NABÍJAČKA

Názov



1. Mikrofón MIC
2. Resetovanie
3. Televízny výstup TV-OUT
4. USB / OTG / host / nabíjací port pre jednosmerný prúd 5 V
5. Konektor slúchadiel
6. Predná kamera
7. Tlačidlo vypínača
8. Hlasitosť +
9. Hlasitosť -
10. Slot pre kartu Micro SD
11. Zadná kamera
12. Reproduktor

AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLÁ



Hlavný vypínač

Krátke stlačenie: zapnutie / vypnutie obrazovky

Dlhé stlačenie: zobrazí sa rozbaľovacie okno

(pri stlačení dlhšie než 10 sekúnd sa zariadenie nútené vypne)



Tlačidlo hlasitosti

Ovládanie hlasitosti

Zapnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo hlavného vypínača.

Poznámka:

Majte prosím na pamäti, že čas nabíjania zariadení sa líši podľa kapacity pamäte.

Vypnutie

Normálny postup: stlačte a podržte tlačidlo hlavného vypínača a v rozbaľovacom okne vyberte vypnutie.

Resetovanie: zariadenie znovu spustíte stlačením tlačidla Reset.

Nútené vypnutie: stlačte a podržte tlačidlo hlavného vypínača po dobu 10 sekúnd. Zariadenie sa nútene vypne.

Pozor


V prípade núteného vypnutia alebo resetovania môže dôjsť k poškodeniu systému. Odporúčame používať normálny spôsob vypnutia zariadenia.

PRIPOJENIE SLÚCHADIEL

Slúchadlá pripojte ku konektora slúchadiel zariadení.

Pozor

Ak pri zapájaní slúchadiel vynaložíte príliš veľa sily, môže dôjsť k poškodeniu konektora.




NABÍJANIE ZARIADENIA

Zariadenie nabíjajte pomocou nabíjačky priloženej k výrobku. Nabíjačku pripojte k nabíjacímu portu zariadenia.

Stav nabíjania je možné skontrolovať na stavovom pruhu ikony batérie.

Celková doba nabíjania môže byť až 6 hodín podľa stavu batérie pred nabíjaním.



Pozor


Uistite sa, že používate priloženú nabíjačku (jednosmerný prúd 5 V a 2,5 A). Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nesprávnou nabíjačkou.

Životnosť batérie sa postupne znižuje.


Ak pri nabíjaní používate zariadenie a (alebo) máte zapnutú obrazovku, doba nabíjania bude dlhšia.

MENU NASTAVENIA

Dotykom ikony  prejdete do menu nastavenia



1. Dotknite sa pruhu ponuky, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu displeja, a pretiahnite ho nadol.



2. Vyberte dotykom ikonu „Nastavenia“.

WI-FI

Zapnutie / vypnutie Wi - Fi

Nastavenia → Wi - Fi (dotykom zapnete / vypnete bezdrôtové pripojenie)

Výber / správa prístupového bodu bezdrôtového pripojenia

Dotknite sa nastavenia Wi - Fi

Za sieť Wi - Fi vyberte dostupný prístupový bod bezdrôtového pripojenia .

Dlhým stlačením zvoleného prístupového bodu bezdrôtového pripojenia zmeníte heslá a (alebo) vymažete sieť .

- Ak je zvolená sieť , ku ktorej je potrebné heslo , je potrebné definovať SSID (heslo bezdrôtového routeru) a bezpečnostná metóda .

BLUETOOTH

Zapnutie / vypnutie Bluetooth

Nastavenia → Bluetooth (dotykom zapnete / vypnete Bluetooth) .

Vyhľadávanie zariadenia: so zapnutou funkciou Bluetooth sa dotknite VYHLÁDÁVANIE ZARIA-
DENIA a vyberte požadované zariadenie .

Dotykom ikony  na pravej strane môžete zmeniť názov , obmedziť dobu vyhľadávania a pre-
zrieť si stiahnuté súbory .

(Vypnutím funkcie Bluetooth , ak sa nepoužíva , môžete znížiť spotrebu batérie)

ZVUK

Hlasitosť : hlasitosť zariadenie môžete ovládať posúvaním pruhu hlasitosti doprava a doľava ↔.

Predvolené oznamovanie : voľba tónov pre upozorňovanie.

Zvuky dotyku : zapnutie alebo vypnutie zvukov dotyku.

(Zvuk dotykov nemusí byť podporovaný u niektorých funkcií , alebo ak je zariadenie v tichom
režime alebo pri nízkej hlasitosti) .

Zvuk uzamknutia obrazovky : zapnutie alebo vypnutie zvuku pri zamykaní a odomykaní obra-
zovky .

DISPLEJ

Jas : nastavenie jasu obrazovky.

Tapeta : nastavenie / zmena tapety.

Spánok : nastavenie času , po ktorom sa obrazovka pri nečinnosti vypne.

Veľkosť písma : voľba veľkosti písma.

Bezdrôtový displej : prenos obrazu a zvuku na iné bezdrôtové kompatibilné zariadenie .

HDMI

Zapnutia HDMI : zapnutie alebo vypnutie HDMI

Rozlíšenie HDMI : voľba rozlíšenia.

Zväčšenie / zmenšenie obrazovky : ovládanie zväčšenie / zmenšenie obrazovky.

PAMÄŤ

Zmena nastavenia pamäte pre internú / externú pamäť a zobrazenie informácií o pamäti.

BATÉRIE

Zobrazenie informácií o batérii.

APLIKÁCIE

Zobrazenie a (alebo) zmazanie stiahnuté aplikácie .

Zastavenie alebo nútené zatvorenie bežiace aplikácie dotykom ikony .

PRÍSTUP K MIESTU

Prístup k môjmu miestu : umožnenie aplikáciám , ktoré požiadali o vaše povolenie , používať
informácie o mieste , kde sa nachádzate

Miesto Wi - Fi a mobilné siete : umožnenie aplikáciám , aby s využitím služby určenie miesta Google rýchlejšie odhadli vaše umiestnenie . Budú zhromažďované anonymné údaje o umiestnení a zasielané Googlu .

ZABEZPEČENIE

Zamknutie obrazovky : ochrana zariadenia pred neoprávnenými používateľmi voľbou spôsobu zabezpečenia.

Žiadne : deaktivácia predchádzajúceho spôsobu zabezpečenia.

Posunutie : odomknutie obrazovky posunutím bez konkrétneho spôsobu zabezpečenia (k zariadenie môže mať prístup ktokoľvek) .

Odomknutie tvárou : odomknutie obrazovky pohľadom do prednej kamery , ktorá rozpozná tvár (v prípade problémov pri odomykaní obrazovky nastavte spustenie rozpoznanie tváre alebo vykonajte resetovanie) .

Gesto : vytvorte si osobné gesto pre odomykanie obrazovky

PIN : k odomykanie obrazovky si zvolte číselné heslo (minimálne 4 číslice) .

Heslo : k odomykanie obrazovky si zvolte heslo (písmená , čísla a symboly) .

Zobraziť gesto : v prípade voľby gestá možno umožniť zobrazenie gestá.

Automatické zamknutie obrazovky : nastavenie času pre automatické zamknutie obrazovky.

Zamknutie obrazovky hlavným vypínačom : umožnenie zamknutie obrazovky hlavným vypínačom.

Zobrazenie hesla : umožnenie zobrazenie hesla pri jeho písaní .

Z dôvodu vyššej bezpečnosti túto funkciu zrušte

Správca zariadení : voľba správcu zariadení.

Neznáme zdroje : umožnenie alebo zákaz inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov.

Overenie aplikácií : znemožnenie alebo varovanie pred inštaláciou aplikácií , ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

Dôveryhodné certifikáty : zobrazenie uložených dôveryhodných certifikátov v momente realizácie operačného programu.

Inštalácia z karty SD : inštalácia certifikátov z karty SD.

Vymazať ocenenia: odstránenie certifikátov a hesiel.

JAZYK A VSTUP

Jazyk : voľba zobrazeného jazyka

Kontrola pravopisu : aktivácia alebo deaktivácia kontroly pravopisu

Osobné slovník : pridanie slov do osobného slovníka

Klávesnica a spôsoby vstupu : voľba a správa klávesnicové aplikácie

ZÁLOHOVANIE A RESETOVANIE

Zálohovanie mojich dát : zálohovanie dát aplikácií , hesiel Wi - Fi a iných nastavení na servery

Google. Automatické obnovenie : pri opätovnej inštalácii aplikácie sa obnoví zálohované nastavenia a dáta. Resetovanie na východiskové údaje z výroby : vymazanie všetkých dát (prepnutie na pôvodný formát z výroby) .

ÚČTY

Umožnenie alebo znemožnenie synchronizácia kont Exchange , emailov a Gmail

DÁTUM A ČAS

Automatický dátum a čas: po zaškrtnutí sa budú používať dátum a čas poskytovaných sietí; po zrušení zaškrtnutí je možné nastaviť ručne.

Automatická časová zóna: použitie časovej zóny poskytované sieťou. V prípade , že je nesprávna , je k dispozícii manuálny výber.

Časové pásmo : vyberte krajinu , kde sa zariadenie používa.

Použitie 24-hodinového formátu: zmena formátu hodín.

PRÍSTUPNOSŤ

Gestá pre zväčšenie: zväčšenie a zmenšenie trojitým poklepaním na obrazovku.

Veľký text : zväčšenie veľkosti textu.

Automatické otáčanie obrazovky: umožnenie alebo znemožnenie automatického otáčania.

(G - senzor umožňuje obrazovke sa automaticky otáčať podľa smeru uchopenie zariadenia).

Zástupcovia prístupnosti: rýchla aktivácia funkcií prístupnosti.

Oneskorenie medzi dotykom a podržaním: nastavenie funkcie dotyku a podržanie.

MOŽNOSTI VÝVOJÁROV

Odstránenie závad USB: umožnenie alebo znemožnenie režimu odstraňovanie závad, keď je pripojené USB.

(Odstránenie závad USB je určené pre vývojárske účely. Kopírovanie dát medzi vašim počítačom a vašim zariadením, inštalácia aplikácií na vaše zariadenie bez oznámenia a čítanie denníkových dát).

Zostať aktívny: obrazovka sa pri nabíjaní nikdy neprepne do režimu spánku.

O TABLETU

Zistenie informácií ako sú stav, právne informácie, číslo modelu, verzia Android, verzia Kernel , číslo zostavy .

AKO PRIPOJIŤ ZARIADENIE K POČÍTAČU POMOCOU USB

Akonáhle sa zariadenie pripojí k počítaču pomocou kábla USB, v ľavom hornom rohu sa zobrazí stav pripojenia USB (stavový pruh). Presuňte pruh smerom k spodnej strane, potom sa na pruhu dotknite „Pripojené USB,, a zvolte využitie pamäte USB k správe internej a externej pamäte. Skopírujte súbor alebo adresár z počítača a vložte ho do odnímateľného disku.

Majte na pamäti, že súbory obsahujúce DRM (Digital Rights Management) nedajú prehrávať .



Pozor


Ak odpojíte kábel v priebehu prenosu dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäte a dát.

Odporúča sa pripájať USB na zadnej strane pracovnej plochy.

V prípade pripojenia cez USB port monitora, predné port pracovnej plochy alebo zásuvky napájané zo zbernice nemusí byť USB zariadením rozpoznané.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ (APK)


S pripojeným zariadením k počítaču skopírujte aplikáciu a vložte ju do externej alebo internej pamäte zariadenia.



Spustíte ApkInstaller a dotknite sa Inštalovať. Nájdite súborovú cestu aplikácie, vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.

TELEVÍZNY VÝSTUP TV OUT

Pripojte zariadenie k televízoru káblom HDMI a obrazovka zariadenia sa automaticky objaví na TV obrazovke.




FUNKCIA OTG

Externá pamäť ako je pamäť USB možno pripojiť káblom OTG (predáva sa samostatne). Súbory v pamäti vyhľadáte pomocou programu Prieskumník.

Pozor

Externý pevný disk, ktorý má obvykle vysokú spotrebu energie, by mal byť pripojený k zvláštnemu zdroju napájania a je možné, že nebude zariadením rozpoznaný.



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Operačný systém	Android 4.2.2 Jellybean
CPU	Quad core Cortex A7; 1,2 GHz
SDRAM	DDR3 1 GB
Displej	7,85 palcov (20 cm) IPS 1024x768 kapacitná multidotyková obrazovka
Multidotyková obrazovka	Multidotyková
Zabudovaná flashová pamäť	8 GB
Audio port	Slúchadla 3,5 Ø
Port USB	1 x 5 pinov, micro USB (vysokorýchlostný 2.0)
Port HDMI	Áno
Port OTG/host	Rovnaký ako port USB
Micro SD	Áno (až 32 GB)
Reproduktor	Kmitočtová odozva: 20 Hz – 20 kHz, odstup signál/šum: > 90 %
G-senzor	Ano
Kamera	0,3 M pixelov (prední), 2 M pixelov (zadní)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Batérie	Lithiová batéria 3,7 V
Napojenie	Adaptér 5 V a 2,5 A
Rozmery	200,2 x 134,9 x 8,2 mm

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný::

Tablet

typ: GOGEN TA 8500 QUAD,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2412 – 2472 MHz,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 55022:2010, EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010


IEC 62321:2008

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. NTEK-2013NT1011382E1, č. NTEK-2013NT1011384E, č. NTEK-2013NT1011382R1, č. NTEK-2013NT1011382R2, č. NTEK-2013NT1011382H, č. NTEK-2013NT1011382S a č. NTEK-2013NT1011383R, ktoré boli vydané v skúšobnom laboratóriu Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra a obsah niektorých škodlivých látok.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 4.11.2013, Praha

Pečiatka oprávnenej osoby:





VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

SPECYFIKACJA

System operacyjny Android

Multidotykowy ekran LCD 7.85" IPS

Wi-Fi oraz G-Sensor

Bluetooth (4.0)

Port HDMI na wyjście TV (obsługa wyjścia 1080p)

Złącze USB z funkcją OTG

Gniazdo karty Micro SD (obsługa SDHC)

Wbudowany głośnik

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

- Nie używać w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów. Uszkodzenie panelu dotykowego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
- Unikać sytuacji, w których urządzenie może zostać upuszczone. Nie dopuszczać do przygniatacia urządzenia. Uszkodzenia obudowy nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Słuchanie muzyki przez dłuższy czas ze zbyt wysokim natężeniem dźwięku może doprowadzić do stałego uszkodzenia słuchu. Należy odpowiednio ustawić głośność.
- Nie rozbierać ani nie próbować samodzielnie otwierać urządzenia. Grozi to utratą gwarancji.
- Nie używać w zapyłonym, wilgotnym otoczeniu ani przy zbyt niskich temperaturach.
- W związku z pracą procesora urządzenie może się nagrzewać, zwłaszcza gdy korzystamy z programów zapisujących dużą ilość danych. Urządzenie może się również nagrzewać podczas ładowania.
- Należy zawsze przeprowadzać archiwizację ważnych danych. Producent nie odpowiada za utratę danych.

Zawartość



URZĄDZENIE



KABEL USB




INSTRUKCJA OBSŁUGI



ŁADOWARKA

Opis urządzenia



1. MIC (mikrofon)
2. Reset
3. TV-OUT
4. USB/OTG/host/port ładowarki DC 5V
5. Gniazdo słuchawkowe
6. Kamera przednia
7. Przycisk zasilania
8. Głośność +
9. Głośność -
10. Gniazdo karty Micro SD
11. Kamera tylna
12. Głośnik

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW



Przycisk zasilania

Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie wyświetlacza

Naciśnięcie i przytrzymanie: pojawia się okienko dialogowe

(przytrzymanie przez okres dłuższy niż 10 sekund spowoduje wymuszenie wyłączenia urządzenia)



Przycisk głośności

Regulacja natężenia dźwięku

Włączanie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, żeby włączyć urządzenie

Uwaga

Należy wziąć pod uwagę, że czas włączania może różnić się ze względu na pojemność pamięci.

Wyłączanie

Procedura normalna: nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, a następnie wybrać “Wyłącz” w okienku dialogowym.

Reset: wcisnąć przycisk RESET by zresetować i ponownie uruchomić urządzenie

Wymuszenie wyłączenia: nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez okres przynajmniej 10 sekund. Urządzenie zostanie wyłączone w sposób wymuszony.

Uwaga


Wymuszanie zamknięcia lub reset mogą doprowadzić do uszkodzenia system. Zaleca się normalny sposób wyłączania urządzenia.

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego.

Uwaga


Zbyt silne wtykanie wtyczki słuchawek do gniazda, może spowodować jej uszkodzenie.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy ładować korzystając z ładowarki załączonej przez producenta. Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego gniazda w urządzeniu. Status ładowania i jego postęp można sprawdzać za pomocą ikony baterii.

Pełne ładowanie baterii zajmuje do 6 godzin w zależności od statusu jej naładowania.



Uwaga

Należy zawsze używać załączonej ładowarki (DC 5V 2.5A). Problemy związane z korzystaniem z nieoryginalnej ładowarki nie są objęte gwarancją.

Długość pracy na baterii zmniejsza się wraz z upływem czasu.

Korzystanie z urządzenia lub pozostawienie niewyłączonego ekranu w czasie ładowania, wydłuża czas pełnego naładowania.

MENU USTAWIEŃ

Dotknąć ikony  by przejść do menu ustawień



1. Dotknąć i przeciągnąć w dół menu znajdujące się w prawym górnym rogu wyświetlacza.



2. Wybrać ikonę "Settings" Ustawienia", dotykając jej.

WI-FI

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

Ustawienia → Wi-Fi (dotknąć, by włączyć lub wyłączyć Wi-Fi)

Wybieranie / zarządzanie punktami dostępu bezprzewodowego

Dotknąć "Ustawienia Wi-Fi"

Wybrać dostępną sieć Wi-Fi.

Nacisnąć i przytrzymać nazwę wybranej sieci by zmieniać hasła lub usunąć sieć.

Jeśli wybrana sieć wymaga hasła, należy podać hasło oraz określić tryb bezpieczeństwa (rodzaj szyfrowania).

BLUETOOTH

Włączanie i wyłączanie Bluetooth

Ustawienia → Bluetooth (dotknąć, by włączyć lub wyłączyć Bluetooth).

Wyszukiwanie urządzenia: przy włączonej funkcji Bluetooth, dotknąć "SEARCH FOR DEVICES" (wyszukiwanie urządzeń) i wybrać żądane urządzenie.

Dotknąć ikony  znajdującej się po prawej stronie, by zmienić nazwę, limit czasu wyszukiwania i przejrzeć pobrane pliki.

(Wyłączanie funkcji Bluetooth, gdy nie jest ona używana, wydłuża czas pracy na baterii)

DŹWIĘK

Głośność: Przesuwać pasek głośności w kierunku Prawo ↔ Lewo, by kontrolować natężenie dźwięku w urządzeniu.

Powiadomienia domyślne: Wybrać dzwonki i dźwięki powiadomień

Dźwięk przy dotknięciu: Włączanie i wyłączanie dźwięku przy dotknięciu

(Dźwięk dotknięcia może nie być obsługiwany w niektórych typach urządzenia, lub gdy jest ono w trybie wyciszonym lub ma ustawione niskie natężenie dźwięku)

Dźwięk blokady ekranu: Włączanie i wyłączanie dźwięku blokady ekranu.

WYŚWIETLACZ

Jasność: Ustawianie jasności

Tapeta: Ustawianie / Zmiana tapety

Uśpienie: Ustawianie czasu nieaktywności, po którym ekran wyłącza się.

Rozmiar czcionki: Wybór rozmiaru czcionki.

Wyświetlanie bezprzewodowe: Projekcja na innym bezprzewodowym urządzeniu kompatybilnym z tabletem.

HDMI

Włączanie HDMI: Włączanie i wyłączanie HDMI

Rozdzielczość HDMI: Wybór rozdzielczości

Powiększenie: Regulacja stopnia powiększenia

PAMIĘĆ

Zmiana ustawień pamięci wewnętrznej / zewnętrznej i sprawdzanie informacji o wolnym miejscu.

BATERIA

Informacje na temat baterii

APLIKACJE

Przeglądanie i/lub usuwanie zainstalowanych aplikacji.

Zatrzymanie lub wymuszenie zamknięcia aplikacji za pomocą dotknięcia ikony.

DOSTĘP DO LOKALIZACJI

Dostęp do mojej lokalizacji: Umożliwianie aplikacjom, które o to proszą, dostępu do informacji o lokalizacji.

Lokalizacja sieci Wi-Fi i mobilnych: Umożliwienie aplikacjom korzystania z serwisu lokalizacji Google, by szybciej ustalać lokalizację. Anonimowe dane o lokalizację będą zbierane i wysyłane do Google.

BEZPIECZEŃSTWO

Blokada ekranu: Zabezpieczenie urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą jednej z metod bezpieczeństwa.

Brak: Usunięcie wcześniej ustawionych metod zabezpieczania.

Przesuwanie: Przesunięcie palcem po zablokowanym ekranie, bez metody bezpieczeństwa (każdy może uzyskać dostęp do urządzenia)

Odblokowanie za pomocą twarzy: Odblokowanie ekranu, poprzez spojrzenie w kamerę przednią, w celu rozpoznania twarzy (Ustawić by rozpocząć rozpoznawanie twarzy lub zresetować w przypadku problemów z odblokowaniem ekranu).

Wzór: Utworzyć indywidualny wzór służący do odblokowania ekranu.

Pin: Wybrać numer PIN (przynajmniej 4 cyfry) służące do odblokowania ekranu.

Hasło: Ustawić hasło (litery, cyfry i symbole) służące do odblokowania ekranu.

Pokaż wzór: po wybraniu wzoru jako zabezpieczenia, użyć tej funkcji by zobaczyć wzór.

Automatyczna blokada ekranu: Ustawić czas, po którym ekran się blokuje.

Blokada za pomocą przycisku zasilania: umożliwienie blokowania ekranu za pomocą przycisku zasilania.

Pokaż hasło: umożliwia podgląd hasła w trakcie wprowadzania. Wyłączyć funkcję, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa.

Administrator urządzenia: wybór administratora.

Nieznane źródła: włączanie i wyłączanie funkcji pobierania aplikacji z nieznanych źródeł

Weryfikacja aplikacji: Uniemożliwianie lub ostrzeganie, gdy aplikacja może zaszkodzić urządzeniu.

Zaufanie: wyświetla zapisane zaufane poświadczenia w czasie uruchamiania programu.

Instalacja z karty SD: instalacja certyfikatów z karty SD.

Usuwanie poświadczeń: usuwanie certyfikatów i haseł.

JĘZYK I WPROWADZANIE

Język: wybór języka

Sprawdzanie pisowni: włączanie i wyłączanie sprawdzania pisowni

Osobisty słownik: dodawanie słów do słownika osobistego

Klawiatura i metody wprowadzania: wybór i zarządzanie aplikacją klawiatury

BACKUP I RESET

Archiwizacja danych: archiwizacja danych aplikacji, haseł Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.

Automatyczne przywracanie: po reinstalacji aplikacji, przywracanie jej ustawień i danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych: wymazywanie wszystkich danych (powrót do oryginalnych ustawień fabrycznych)

KONTA

Włączanie i wyłączanie synchronizacji kont Exchange, email, Gmail.

DATA I CZAS

Automatyczne ustawianie daty i czasu: Zaznaczyć, by urządzenie pobierało datę i czas z sieci, odznaczyć, by dokonać ustawień ręcznie.

Automatyczne ustawianie strefy czasowej: Korzystać z ustawień strefy czasowej zapewnianych przez sieć. Jeśli są one nieprawidłowe, można ustawić strefę ręcznie.

Strefa czasowa: wybrać kraj, w którym urządzenie będzie używane.

Format 24 godzinny: zmiana format wyświetlania czasu.

DOSTĘPNOŚĆ

Gesty powiększania: zwiększanie i zmniejszanie za pomocą trzykrotnego naciśnięcia na ekran.

Duża czcionka: Powiększanie tekstu.

Automatyczne obracanie: włączanie i wyłączanie automatycznego obracania ekranu.

(G-Sensor umożliwia obracanie ekranu w kierunku w jakim jest trzymane urządzenie).

Skróty: szybkie wywoływanie funkcji dostępności.

Opóźnienie dotknięcia i przytrzymania: regulowanie długości gestu dotknięcia i przytrzymania.

OPCJE PROGRAMISTYCZNE

Debugowanie USB: włączanie i wyłączanie trybu debugowania przy podłączaniu kabla USB.

(Debugowanie jest przeznaczone do celów deweloperskich. Kopiowanie danych pomiędzy komputerem i urządzeniem, instalowanie aplikacji bez notyfikacji, odczytywanie danych z logów).

Pozostanie w stanie aktywnym: ekran nie wyłącza się podczas ładowania.

O TABLECIE

Informacje takie jak Status, Informacje prawne, Model, wersja Androida, Jądro, wersja kompilatora.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO KOMPUTERA KABLEM USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB, status połączenia pojawi się na pasku informacyjnym w lewym górnym rogu ekranu. Przeciągnąć pasek w dół, a następnie dotknąć "Połączenie USB" na pasku i wybrać "Pamięć USB", żeby zarządzać wewnętrzną i zewnętrzną. Kopiować pliki z komputera i wklejać je do pamięci.

Należy zwrócić uwagę, że pliki zabezpieczone poprzez DRM (Digital Rights Management) nie mogą być odtwarzane.



Uwaga

Rozłączenie połączenia USB podczas przesyłania danych może spowodować uszkodzenie danych oraz pamięci.

Zaleca się podłączanie kabla USB z tyłu komputera. Urządzenie może nie rozpoznawać połączenia, jeśli podłączone zostanie poprzez port monitor USB, port z przodu komputera lub przez hub USB.

INSTALOWANIE APLIKACJI (APK)


Po podłączeniu urządzenia do komputera kopiować pliki aplikacji i wklejać je do pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej urządzenia.



Uruchomić ApkInstaller i dotknąć "Install". Odszukać ścieżkę prowadzącą do aplikacji, wybrać aplikację i zainstalować ją.

WYJŚCIE TV

Podłączyć urządzenie do odbiornika TV za pomocą kabla HDMI – zawartość ekranu urządzenia automatycznie pojawi się na ekranie TV.



FUNKCJA OTG

Do urządzenia można podłączyć pamięć zewnętrzną taką jak pamięć USB, korzystając z kabla OTG (sprzedawany oddzielnie).

Przeglądać pliki w pamięci korzystając z programu Explorer.

Uwaga

Zewnętrzny dysk twardy, który na ogół zużywa dużo energii powinien zostać podłączony do odrębnego źródła zasilania i może być nie rozpoznawany przez urządzenie.



SPECYFIKACJA

System operacyjny	Android 4.2.2 Jellybean
CPU	Quad core Cortex A7; 1,2 GHz
Pamięć SDRAM	DDR3 1 GB
Wyświetlacz	7,85" IPS 1024x768 pojemnościowy ekran wielodotykowy
Ekran wielodotykowy	Multidotyková
Wbudowana pamięć flash	8 GB
Port audio	gniazdo słuchawkowe 3,5 Ø
Gniazdo USB	1x5pin micro USB (2.0 High speed)
Gniazdo HDMI	Tak
Port OTG/host	Ten sam co port USB
Micro SD	Tak (do 32GB)
Głośnik	Częstotliwość: 20Hz – 20K Hz, N/S : >90%
G-senzor	Tak
Kamera	0.3M piksela (Przednia), 2M piksele (Tylne)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Bateria	Bateria litowa 3,7V
Zasilanie	Zasilacz 5V 2,5A
Wymiary	200,2 x 134,9 x 8,2 mm

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH W PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

SPECIFICATION

Android Operating System

7.85" IPS LCD with multi-touch screen

Wi-Fi and G-Sensor

Bluetooth (4.0)

HDMI port for TV-out (1080p output support)

USB host for OTG function

Micro SD card slot (support SDHC)

Built-in speaker

Important Safety and Handling Information

- Avoid using sharp items on the screen. Damages on the touch panel might cause malfunctioning or failure of the device.
- Avoid dropping or pressuring device. Damages to device's external body are not covered by warranty.
- Permanent hearing loss may occur if earphones are used at high volume for prolonged time. Be sure to adjust to a proper volume.
- Do not disassemble or open device. Warranty will not cover devices that have been opened or disassembled.
- Avoid usage in dusty, humid or cold locations.
- Be advised that due to CPU's high speed operation, device may become hot, especially when using large storage size programs or while charging the device.
- Be sure to back up all important files. Manufacturer is not responsible for any lost data.

Contents




TABLET



USB CABLE




USER MANUAL



AC CHARGER

Name



1. MIC
2. Reset
3. TV-OUT
4. USB/OTG/host/DC 5V charging port
5. Earphone plug
6. Front camera
7. Power key
8. Volume +
9. Volume -
10. Micro SD slot
11. Rear camera
12. Speaker

HOW TO USE KEYS



Power Key

Short press: screen turns on/off

Long press: pop-up window appears

(if pressed for more than 10 seconds, device will forcefully turn off)



Volume Key

Control volume

Turn on

To turn on device, press and hold Power Key

Note

Please note that booting time differs according to storage capacity.

Turn off

Normal procedure: press and hold Power Key and select turn off on pop-up window.

Reset: push Reset button to reboot device

Force Power off: press and hold Power Key for 10 seconds and device will forcefully turn off.

Caution


System damage can occur at time of force power off/reset. Normal procedure to turn off device is recommended.

CONNECT EARPHONE

Connect earphone to the device's earphone plug.

Caution


Plug damage can occur when too much strength is used while plugging the earphone.

**CHARGE DEVICE**

Charge device using charger provided with the product. Connect charger to device's charging port.

Charging status can be verified on the notification bar through battery icon.

Total charging time may take up to 6 hours depending on remaining battery status.



Caution

Be sure to use enclosed charger (DC 5V 2.5A). Problems caused by non-original charger will not be covered by Warranty.

Battery lifetime shortens with time.

Using the device and/or keeping the screen on while it is being charged will prolong charging time.

SETTING MENU

Touch  icon and go to setting menu



1. Touch and drag down menu bar located on right upper corner of display



2. Select "Settings" icon by touching it

WI-FI

Turn on/off Wi-Fi

Settings → Wi-Fi (touch to turn on/off wireless connection)

Select/manage Wireless access point

Touch Wi-Fi settings.

Select an available wireless access point from Wi-Fi network.

Long press the selected wireless access point to change passwords and/or delete network.

If a password needed network is selected, SSID (wireless router password) and safety method needs to be defined.

BLUETOOTH

Turn on/off Bluetooth

Settings → Bluetooth (touch to turn on/off Bluetooth).

Device search: With Bluetooth function on, touch SEARCH FOR DEVICES and select desired device.

Touch  icon on the right side to change name, limit search time and view downloaded files.

(Turning off Bluetooth function while it's not being used may reduce battery consumption)

SOUND

Volume: Drag volume bar Right↔Left to control device's volume

Default notification: Select ringtones for notification alarm

Touch sounds: Enable or disable touch sound

(Touch Sound may not be supported in some functions and while device is in silent or low volume)

Screen Lock Sound: Enable or disable sound when locking and unlocking screen.

DISPLAY

Brightness: Set screen brightness

Wallpaper: Set/Change wallpaper

Sleep: Set time for inactivity so that screen can be turned off.

Font size: Select font size

Wireless display: Project audio and sound onto another wireless compatible device

HDMI

Turn on HDMI: Enable or disable HDMI

HDMI Resolution: Select resolution

Screen Zoom: Control screen zoom

STORAGE

Change storage settings for internal/external memory and view space information

BATTERY

View battery information

APPS

View and/or delete downloaded application.

Stop or force close running applications by touching on icon

LOCATION ACCESS

Access to my location: Let apps that have asked your permission use your location information

Wi-Fi & mobile network location: Wi-Fi & mobile network location: Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

SECURITY

Screen Lock: Protect device from unauthorized users by selecting a security method.

None: Disable previous security method

Slide: Slide to unlock screen without a particular security method (anyone can have access to device)

Face Unlock: Unlock screen by looking at front camera for face recognition

(Set it up to start face recognition or reset it up in case of problems unlocking screen)

Pattern: Create a personal pattern to unlock screen

Pin: Choose pin numbers (at least 4 numbers) to unlock screen

Password: Choose a password to unlock screen (letters, numbers and symbols)

Show pattern: when pattern mode is selected, enable showing the pattern

Auto screen lock: Set the time for the screen to lock automatically

Lock screen with Power button: enable power button to lock screen

Show password: enable showing the password while it's being typed.

For higher security, disable this function

Device administrator: select device administrator

Unknown sources: enable or disable installation of apps from unknown sources.

Verify apps: Disallow or warn before installation of apps that may cause harm

Trusted Credentials: display stored trusted credentials at time of operational program execution

Install from SD card: install certificates from SD card

Clear credentials: remove certificates and passwords

LANGUAGE & INPUT

Language: select displayed language

Spell checker: Enable or disable spell checker

Personal dictionary: add words to the personal dictionary

Keyboard & Input methods: select and manage keyboard application

BACKUP AND RESET

Back up my data: Back up app data, Wi-Fi passwords and other settings to Google servers

Automatic restore: when reinstalling an app, restore backed up settings and data

Factory data reset: erase all data (turn into original factory format)

ACCOUNTS

Enable or disable syncing Exchange, email, Gmail accounts

DATE & TIME

Automatic date & time: Check to use network provided date and time or uncheck to manual setup.

Automatic time zone: Use network-provided time zone. In case it is not correct, manual selection available

Time zone: select the country device is being used

Use 24-hour format: change hour format

ACCESSIBILITY

Magnification gestures: zoom in and out by Triple-tapping the screen

Large Text: Enlarge size of text

Auto-rotate screen: Enable or disable auto-rotation

(G-Sensor enables screen to rotate automatically in the direction device is being held).

Accessibility Shortcuts: quickly enable accessibility features

Touch and hold delay: adjust touch and hold function

DEVELOPER OPTION

USB debugging: enable or disable debug mode when USB is connected

(USB debugging is intended for development purposes. Copy data between your computer and your

device, install apps on your device without notification, and read log data)

Stay awake: screen never sleeps while charging

ABOUT TABLET

Find information such as Status, Legal, Model number, Android version, Kernel version, Build number.

HOW TO CONNECT DEVICE TO A COMPUTER USING USB

Once device is connected to a computer using a USB cable, USB connection status will be shown on the top of left corner (notification bar). Drag the bar to the bottom then touch "USB connected" on the bar and select USB storage use to manage internal and external memory. Copy file or folder from the computer and paste it to the removable driver.

Be aware that files containing DRM (Digital Rights Management) cannot not be played



Caution

Memory and data damage can occur if cable is disconnected while data transfer is in progress. It is recommended connecting USB on the back side of desktop.

Device may not recognize when connected through monitor USB port, desktop front port or bus-powered hubs.

INSTALLING APPLICATION (APK)


With device connected to the computer copy the application and paste it in the device's external or internal storage.



Execute ApkInstaller and touch Install. Find the file path of the application, select the application and install it.

TV OUT

Connect device to TV through HDMI cable and device's screen will automatically appear on TV screen.



OTG FUNCTION

External memory like USB memory can be connected through OTG cable (sold separately). Search files on the memory using Explorer program.

Caution

External hard disk, which usually has high energy consumption, should be connected to a separate power source and may not be recognized by device.



PRODUCT SPECIFICATION

Operational System	Android 4.2.2 Jellybean
CPU	Quad core Cortex A7; 1,2 GHz
SDRAM	DDR3 1 GB
Display	7.85" IPS 1024x768 capacitive multi-touch screen
Multi-touch screen	Multi-touch
Built-in flash memory	8 GB
Audio port	3.5Ø earphone
USB port	1x5pin micro USB (2.0 High speed)
HDMI port	Yes
OTG/host port	Same as USB port
Micro SD	Yes (up to 32GB)
Speaker	Frequency response: 20Hz – 20K Hz, N/S : >90%
G-Sensor	Yes
Camera	0.3M pixel (Front), 2M pixel (Rear)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Battery	3.7V Lithium Battery
Power	Adaptor 5V 2.5A
Dimension	200.2 x 134.9 x 8.2 mm

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Tablet

type: GOGEN TA 8500 QUAD,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2412 – 2472 MHz band,

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 55022:2010, EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010


IEC 62321:2008

The test results are provided in the Test Reports No. NTEK-2013NT1011382E1, No. NTEK-2013NT1011384E, No. NTEK-2013NT1011382R1, No. NTEK-2013NT1011382R2, No. NTEK-2013NT1011382H, No. NTEK-2013NT1011382S and No. NTEK-2013NT1011383R, issued by the Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum and content of certain harmful substances.

Declaration issuance date and venue: 4.11.2013, Praha

Authorised person's stamp:





WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

SPECIFIKÁCIÓK

Android Operációs rendszer

7.85" IPS LCD érintős kijelző

Wi-Fi és G-Szenzor

Bluetooth (4.0)

HDMI aljzat - TV-kimenet (1080p kimenet támogatás)

USB aljzat OTG funkcióhoz

Micro SD kártya aljzat (SDHC támogatás)

Beépített hangszóró

Fontos biztonsági és használati utasítások

- Ne alkalmazzon éles tárgyat a kijelző használatánál, mert az a készülék hibás működését okozhatja.
- Ne hagyja a készüléket leesni, ne nyomja meg a készüléket. A külső borítás károsodása nem tartozik a garanciához.
- Ne használja a fülhallgatót magas hangerővel, mert az a hallás károsodásához, vagy elvesztéséhez vezethet. Mindig állítsa be megfelelő hangerőt.
- Ne szerelje szét, vagy nyissa ki a készüléket. Ellenkező esetben elveszítheti a garanciát.
- Ne használja a készüléket poros, nedves, vagy hideg helyeken.
- A processzor magas sebességű működése miatt a készülék meleg lehet, például nagy méretű programok használata közben, vagy amikor tölti azt.
- Mentse le külső memória eszközre a fontos adatokat. A gyártó nem felelős ezeknek az adatoknak az elvesztéséért.

Tartalom



KÉSZÜLÉK



USB KÁBEL




HASZNÁLATI UTASÍTÁS



AC TÖLTŐ ADAPTER

Készülék leírása



1. Mikrofon
2. Reset gomb
3. TV-kimenet
4. USB/OTG/aljzat/DC 5V töltő aljzat
5. Fülhallgató aljzat
6. Első kamera
7. Kapcsoló
8. Hangerő +
9. Hangerő -
10. Mikró SD kártya aljzat
11. Hátsó kamera
12. Hangszóró

GOMBOK HASZNÁLATA



Kapcsoló



Rövid megnyomás: kijelző be/ki kapcsolása

Hosszú megnyomás: ablak megjelenése

(Több, mint 10 másodpercen keresztül tartó megnyomás esetén a készülék kikapcsol.)



Hangerő gomb

Hangerő beállítása

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Megjegyzés: A bekapcsolási idő a memória kapacitásától függ.

Kikapcsolás

Normális folyamat: Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot és válassza ki a megjelenő ablakon lévő kikapcsolás opciót.

Újraindítás: Nyomja meg a Reset gombot.

Kényszer kikapcsolás: Nyomja még és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot több, mint 10 másodpercen keresztül.

Figyelmeztetés:


A kényszer kikapcsolás a rendszer meghibásodását okozhatja! Javasoljuk, hogy a készüléket normális módon kapcsolja ki!

FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a fülhallgatót a készüléken lévő fülhallgató aljzatba

Figyelmeztetés:

Ne erővel, erőltetve csatlakoztassa a fülhallgatót, ellenkező esetben a készülék károsodhat!




TÖLTÉS

Töltse a készüléket a mellékelt töltő adapterrel. Csatlakoztassa a töltő adaptert a készüléken lévő töltő aljzatba.

A töltési állapot az akkumulátor ikonon látható.

A teljes töltési idő körülbelül 6 óra, valamint az akkumulátor hátralévő kapacitásától is függ.



Figyelmeztetés:


Használja a mellékelt töltőt (DC 5V 2.5A)! Más töltő használatával okozott problémák nem tartoznak a garanciába!

Idővel az akkumulátor élettartama lerövidül.


A készülék használata, vagy/és a kijelző bekapcsolása töltés közben hosszabítja a töltési időt.

BEÁLLÍTÁSI MENÜ

Érintse meg az  ikont és lépjen be a beállítási menübe.



1. Érintse meg és simítsa végig a kijelző jobb felső sarkában lévő menü listát.



2. Válassza ki a "Settings" (beállítás) ikont.

WI-FI

Wi-Fi be/ki kapcsolása.

Settings → Wi-Fi (érintse meg a vezeték nélküli csatlakozást a be/ki kapcsoláshoz.)

Vezeték nélküli hozzáférési pont kiválasztása/kezelése.

Érintse meg a Wi-Fi beállítást.

Válassza ki az elérhető vezeték nélküli hozzáférési pontot a WiFi hálózatok közül.

A kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont hosszú megnyomásával változtassa meg a jelszót, vagy/és törölje a hálózatot.

Ha szükséges jelszó megadása, állítsa be a SSID-t (vezeték nélküli router jelszó) és a biztonsági módszert.

BLUETOOTH

Bluetooth be/ki kapcsolása.

Settings → Bluetooth (érintse meg a Bluetooth a be/ki kapcsoláshoz).

Eszköz keresése: Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, érintse meg a SEARCH FOR DEVICES opciót és válassza ki a kívánt eszközt.

Érintse meg a jobb oldalon lévő  ikont a név változtatásához, a keresési idő beállításához és a letöltött fájlok megjelenéséhez.

(Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót ha nem használja azt, így az akkumulátor kapacitásán spórolhat).

HANG

Hangerő: Húzza a hangerő listát Jobbra↔Balra a hangerő beállításához.

Alapértelmezett értesítés: Válassza ki a csengőhangot a riasztáshoz.

Érintés hangja: Kapcsolja be/ki az érintés hangját.

(Az érintés hangját nem lehet néhány funkcionál, vagy ha a hangerő ki van kapcsolva ,(vagy alacsony szinten van), használni.)

Kijelző zár hangja: Kapcsolja be/ki a kijelző zár hangját.

KIJELZŐ

Fényerő: Fényerő beállítása.

Háttérkép: Állítsa be/cserélje le a háttérképet.

Automatikus kikapcsolási idő: Állítsa be a kijelző automatikus kikapcsolási idejét.

Betűk mérete: Válassza ki a betűk méretét.

Vezeték nélküli kijelző: Küldje a képet és a hangot egy másik kompatibilis vezeték nélküli eszközre.

HDMI

HDMI bekapcsolása: Kapcsolja be/ki a HDMI funkciót.

HDMI felbontás: Felbontás kiválasztása.

Kijelző nagyítása: Állítsa be a kijelző nagyítását.

TÁROLÓ HELY

Válassza ki a belső/külső memóriát és jelenítse meg a memória kapacitását.

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor információ megjelenése.

APLIKÁCIÓK

Jelenítse meg, vagy/és törölje ki a lementett aplikációkat.

Állítsa meg, vagy kapcsolja ki az aplikációt az ikon megérintésével.

SAJÁT HELY ENGEDÉLYEZÉSE

Saját hely engedélyezése: Engedje az aplikációknak az aktuális helyi információkat használni.
Wi-Fi & mobil hálózati hely: Engedje az aplikációknak a Google helyi szolgálatot használni a gyorsabb hely meghatározás érdekében. A helyi adatok el lesznek küldve a Googlenek.

BIZTONSÁG

Kijelző zár: Biztonsági mód kiválasztásával védje meg a készüléket a nem engedélyezett felhasználók elől.

Nincs: Korábbi biztonsági módszer letiltása.

Simítás: Simítsa végig a kijelző kinyitásához, biztonsági mód nélkül (bárminek lesz hozzáférése az eszközhöz).

Arc : Nyissa ki a kijelző első kamerába való bele nézésével, arc felismerése miatt.

(Kapcsolja azt be az arc felismeréshez, kapcsolja azt ki kijelző kinyitási problémák esetén.)

Motívum: Hozzon létre egy személyes képernyő feloldási motívumot.

Pin: Válassza ki a pin kódot (minimum 4 szám) a kijelző kinyitásához.

Jelszó: Válassza ki a jelszót a kijelző kinyitásához (betűk, számok és szimbólumok).

Motívum megjelenése: Bekapcsolt minta módba lehetséges a motívumot megjeleníteni.

Automatikus kijelző zár: Állítsa be az automatikus kijelző zárási idejét.

Kijelző zárása kapcsoló gombbal : Zárja be a kijelzőt a kapcsoló gombbal.

Jelszó megjelenése: Karakterek megjelenése jelszó megadása közben.

A jobb biztonság érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.

Eszköz Adminisztrátor: Eszköz adminisztrátor kiválasztása.

Ismeretlen források: Engedje/tiltsa le az ismeretlen forrásokat.

Aplikációk ellenőrzése: Tiltsa le, vagy kapcsolja be a telepítés előtti figyelmeztetést azoknál az aplikációknál, amelyek kárt okozhatnak.

Megbízható hitelesítő adatok: Tárolt megbízható hitelesítő adatok megjelenése.

SD kártyáról való telepítés: Tanúsítványok telepítése SD-kártyáról.

Hitelesítő adatok törlése: Tanúsítványok és jelszavak törlése.

NYELV & BEMENET

Nyelv: Nyelv kiválasztása.

Helyesírás-ellenőrző: Engedélyezze, vagy tiltsa le a helyesírás-ellenőrzőt.

Személyes szótár: Szavak felvétele a saját szótárba.

Billentyűzet és bemenet módszerei: Billentyűzet alkalmazás kiválasztása és kezelése.

BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

Adatok biztonsági mentése: Adatok, WiFi jelszavak és más beállítások mentése Google szerverekre.

Automatikus visszaállítás: Lementett adatok és beállítások visszaállítása az aplikációk visszatelepítésénél.

Alapértelmezett: Minden adat törlése (gyári beállítások visszaállítása).

FIÓKOK

Exchange, E-mail, G-mail fiókok szinkronizálásának be/ki kapcsolása.

DÁTUM & IDŐ

Automatikus dátum & idő: Hálózati dátum és idő használata, vagy manuális beállítás.

Automatikus idő zóna: Hálózati idő zóna használata. Ha az adat nem pontos, használja a manuális beállítást.

Idő zóna: Válassza ki az országot, ahol használja a készüléket.

24-órás formátum : Óra formátum kiválasztása.

HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Nagyítás/kicsinyítés: Nagyítás és kicsinyítés három újjal való képernyő megérintésével.

Nagyméretű szöveg: Szöveg méretének nagyítása.

Képernyő automatikus elforgatása: Engedélyezi, vagy letiltja az automatikus forgatást.

(G-Sensor lehetővé teszi a képernyő automatikus forgatását a készülék pozíciója alapján.)

Gyorslinkek hozzáférhetősége: Gyorsan elérhetővé teszi az linkeket.

Touch and hold (érintse meg és tartsa) funkció késleltetése: Állítsa be a Touch and hold funkciót.

FEJLESZTŐI OPCIÓK

USB hangolás: Engedélyezi, vagy letiltja az USB hangolást.

(Az USB hangolás kizárólag fejlesztési célokra használható. Adatok másolása a készülék és számítógép között, aplikációk telepítése.)

Stay awake (maradjon ébren) funkció : A képernyő soha nem kapcsol ki töltés közben.

TABLETRŐL

Olyan információk megjelenése, mint például a Státusz, Model szám, Android verzió, rendszer-mag verzió, stb.

HOGYAN CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKET A SZÁMÍTÓGÉPHEZ USB HASZNÁLATÁVAL:

Miután csatlakoztatta a készüléket a számítógéphez az USB kábelén keresztül, az USB csatlakozási státusz megjelenik a bal felső sarokban (értesítési sáv). Simítsa végig ezt a sávot, utána érintse meg az "USB connected" opciót és válassza ki az USB eszközt a külső és belső memória kezeléshez. Másolja a fájlokat, vagy mappákat a számítógépről a cserélhető lemezre.

Ne felejtse el, hogy a DRM (Digital Rights Management) fájlokat nem lehet lejátszani.




Figyelmeztetés:

Ne húzza ki az USB kábelt az adatok átvitele közben, mert az az adatok elvesztését okozhatja ezzel! Javasoljuk, hogy az USB-t a készülék hátsó oldalán csatlakoztassa.

Lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az USB eszközt, ha az csatlakoztatva van a kijelzőn lévő, vagy a készülék első oldalán lévő USB aljzatba.

APLIKÁCIÓK TELEPÍTÉSE (APK)


Amikor a készülék csatlakoztatva van a számítógéphez, másolja az aplikációkat a számítógépről a készülék külső, vagy belső memóriájába.



Indítsa el az ApkInstaller programot és érintse meg az Install opciót. Keresse meg az aplikációt, válassza ki a kívánt aplikációt és telepítse azt.

TV KIMENET

Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a HDMI kábelen keresztül és a készülék kijelzője automatikusan megjelenik a TV kijelzőn.



OTG FUNKCIÓ

Lehet külső memóriát (USB) csatlakoztatni OTG kábelen keresztül (nem tartozék). Keresse meg a fájlokat az Explorer program használatával.

Megjegyzés:

Külső merevlemez, amely sok energiát fogyaszt, külön kell csatlakozni az energiaforráshoz és lehetséges, hogy a készülék nem ismeri azt fel.



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Operációs rendszer	Android 4.2.2 Jellybean
CPU	Quad core Cortex A7; 1,2 GHz
SDRAM	DDR3 1 GB
Kijelző	7.85" IPS 1024x768 kapacitív érintős képernyő
Multi-touch képernyő	Multi-touch
Beépített memória	8 GB
Audio aljzat	3.5Ø fülhallgató
USB aljzat	1x5pin micro USB (2.0 magas sebességű)
HDMI aljzat	Igen
OTG/host aljzat	Ugyanaz, mint az USB aljzat
Mikró SD	Igen (max 32GB)
Hangszóró	Frekvencia: 20Hz – 20K Hz, N/S : >90%
G-Szenzor	Igen
Kamera	0.3M pixel (Első), 2M pixel (Hátsó)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Batterie	3.7V lítium elem
Tápellátás	Adapter 5V 2.5A
Méretek	200.2 x 134.9 x 8.2 mm

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁHOZ.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 8500 QUAD**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 8500 QUAD**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką GoGEN, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: TA 8500 QUAD	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



GoGEN



GoGEN